

品牌红
C15M93Y100

- 1、先通前盖下电源插头。将控制线圈合从柔性材料上取下，并将控制线圈收放在阴凉干燥处。
- 2、本产品可以机洗。采用非常轻柔程序。机洗温度最大不超过30℃。
- 3、必须采用中性洗涤剂。
- 4、特殊部位可以用柔软剂轻轻揉洗表面。
- 5、整个过程不得使用机器脱水。洗涤完成后，将其展开平放在自然风透，当无多余水渍后，将其在阴凉处自然晒干，不得暴晒。
- 6、不可拧干，不可熨烫自热。不可靠剪刀熨熨熨烫。
- 7、本品不能频繁洗涤。本品在整个使用寿命中洗涤次数不得超过5次。
- 8、倘若完全晾干后仍可控制线圈合拢自如，以备使用。

 根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 经常检查器具（包括软管）上是否有磨痕或咬痕的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前送到我公司维修服务部或当地维修网点检查维修。
- 根据国家颁布的电热毯行业标（GB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

本产品从出售之日起,一年内凡属于产品质量问题引起的故障,可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)。

☎ 售后服务电话: 4008501661 或扫描右侧二维码

[illegible]

保 修 卡 本产品自出厂之日起, 一年内只限于产品使用范围内出现的故障, 可保修服务。保修卡由售出者保留, 保修时须向经销商或本公司索取保修卡, 并须将保修卡交回本公司售后服务部(或本公司)审核签字。保修范围: 产品故障和零件损坏, 不包括因使用不当、意外事故、私自拆卸、改装、修理、不当使用、搬运、存放及不可抗力。 送修日期: _____	合 格 证 产品经检验合格 准予出厂 检 验 员: _____ 26
--	---

彩虹 RAINBOW | Rainbow 彩虹集团

- 本产品不需接地
- 采用MCU控制技术, 实现定时自动再热和定时关断, 以及安全保护功能。

受検者上、下を指示

 ⓘ 重要提示
不能将电热毯置于
因热量积聚，温度

型号	名称	型式	额定尺寸mm	额定功率
TT180×100-1XB	全线路安全保护双控双速电热毯	单人均温型	180×100	80W (35W+45W)
TT180×100-2XB	全线路安全保护双控双速电热毯	单人均温型	180×100	80W (35W+45W)

额定电压及频率: 220V~50Hz

① 型号、铭牌尺寸如有变化恕不另行告知，见所购产品标识处

[illegible]

特别提示： 未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。


 根据国家颁布的电热毯行业标准《QB/T 2994-2020》，在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年。超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

① 将电热毯不分正反面平铺在适合规格的床垫或褥垫(褥垫)上面。不能将电热毯置于两层褥垫(褥垫)中间或褥垫(褥垫)下面。有控制按钮作为肩垫。图

② 选用的带绊扣的电热毯: 应将电热毯四角用带子穿过绊扣与床角圆球捆绑在床垫上, 以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图2

④ 在电热毯面上只铺上床单, 将电热毯平铺在床单上, 盖被时, 电热毯上

5 提前预热30分钟左右预热。接通电源后, 控制柜必须暴露在外, 禁止覆盖。待田中磁炉时不能离人, 田中外出(包括田中冷敷等)时不能离开。



生产厂1: 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 地址: 成都市武侯大道顺江段73号
生产厂2: 成都彩虹集团生活电器有限公司 地址: 新津工业园区A区兴园12路
生产厂3: 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 地址: 湖北省云穴市民主路特888号
*生产厂信息仅供参考 *产品标准见国家标准